

Optiset E Standard S30817-S7004-A101**Bezeichnung**

Gehäuse Optiset Standard, w
 Bodenwanne Optiset Standard
 Tastengitter Wahl deutsch
 Tasten /8er deutsch
 Tasten 4er Deutsches Werk
 Plusminus Tasten, grau deutsch
 Tasten warmgrau
 Handapparat Optiset, wg, bedruckt, in
 Optiset Display Oberteil, wg
 Optiset Display Unterteil, w

Mat.-Nummer

24030085
 24030094
 42801128
 25216475
 25216464
 25216453
 25216442
 24020001
 24030112
 24030115

Siemens-Sachnummer

C39363-A184-B31-*
 C39363-A184-B231-*
 C39363-A184-B500
 C39363-A184-C570
 C39363-A184-C560
 C39363-A184-C540
 C39363-A184-B520
 V38140-H-X15-3-E
 C39363-A184-C401-*
 C39363-A184-C421-*

Optiset E Advance Plus S30817-S7006-A101**Bezeichnung**

Gehäuse Optiset Adv/Adv+
 Bodenwanne Adv./Adv.+ anthrazit
 Tastengitter Wahl deutsch
 Tasten /8er deutsch
 Tasten 4er Deutsches Werk
 Plusminus Tasten, grau deutsch
 Tasten warmgrau
 Handapparat Optiset, wg, bedruckt, in
 Optiset Display Oberteil, wg
 Optiset Display Unterteil, wg

Mat.-Nummer

24030091
 24030076
 42801128
 25216475
 25216464
 25216453
 25216442
 24020001
 24030112
 24030115

Siemens-Sachnummer

C39363-A184-B51-*
 C39363-A184-B241-*
 C39363-A184-B500
 C39363-A184-C570
 C39363-A184-C560
 C39363-A184-C540
 C39363-A184-B520
 V38140-H-X15-3-E
 C39363-A184-C401-*
 C39363-A184-C421-*

Optiset E Memory S30817-S7008-A101**Bezeichnung**

Gehäuse Optiset Memory
 Bodenwanne Memory+ anthrazit
 Tastengitter Wahl deutsch
 Tasten /8er deutsch
 Tasten +-
 Tasten Dialog
 Keypad
 Keypad
 Keypad
 Handapparat Optiset, wg, bedruckt, in
 Optiset Display Oberteil
 Optiset Display Unterteil

Mat.-Nummer

62808729
 62813481
 42801128
 25216475
 25216453
 25216442
 A5B00025177656
 A5B000251779196
 A5B000251779196
 24020001
 28332324
 28332335

Siemens-Sachnummer

C39363-A184-B71
 C39363-A184-B261
 C39363-A184-B500
 C39363-A184-C570
 C39363-A184-C540
 C39363-A184-B520
 C39363-A184-B620
 C39363-A184-B625
 C39363-A184-B628
 V38140-H-X15-3-E
 C39363-A184-C410
 C39363-A184-C430

Gehäuseteile für Optiset E Entry S30817-S7001-A101**description**

Gehäuse
 Bodenwanne
 Handapparat Optiset, warmgrau, bedruckt

Mat.-Nummer

A5B00062817342
 A5B00062817353
 A5B00224020001

Siemens-Sachnummer

C39363-A184-B1
 C39363-A184-B200
 V38140-H-X15-3

Gehäuseteile für Optiset E Basic S30817-S7003-A101**Bezeichnung**

Gehäuse Optiset
 Bodenwanne
 Tastengitter VOLUME

Mat.-Nummer

A5B00224030022
 A5B00224030028
 A5B00224000108

Siemens-Sachnummer

C39363-A184-B11
 C39363-A184-B210
 C39363-A184-C540

Handapparateteile**Bezeichnung**

HA-Schalen warmgrau
 Bodenwanne
 Buchse gelötet
 Hörkapsel für Opriset
 Mikro M.Halter DIO
 Magnet

Mat.-Nummer

A5B00022801568
 A5B00022805528
 A5B000252131428
 A5B00025401033
 A5B00025401055
 A5B00027008001

Siemens-Sachnummer

C39175-A23-B1
 C39175-A23-B4
 C39175-A22-B100
 C39212-Z3-C6
 C39254-Z6-C52
 C39315-Z85-C9

Gehäuseteile für Key Module S30817-S7009-B101**Bezeichnung**

Gehäuse Optiset
 Bodenwanne
 Tasten 8er deutsch

Mat.-Nummer

A5B00062810126
 A5B00062810016
 A5B00025216475

Siemens-Sachnummer

C39363-A184-B81
 C39363-A184-B281
 C39363-A184-C570

Tastengitter für Octophon**Bezeichnung**

Tastengitter (Wahl)
 Tastengitter (8er)
 Tastengitter (4er)
 Tastengitter (Volume)
 Tastengitter (Dialog)

Mat.-Nummer

A5B00022804549
 A5B00022804472
 A5B00022804483
 A5B00022804516
 A5B00022804527

Siemens-Sachnummer

C39363-A185-B501
 C39363-A185-C571
 C39363-A185-C561
 C39363-A185-B541
 C39363-A185-B521

Wir haben für die Optisettelefone auch die verschiedenen Ersatzteile auf Lager:
- Kunststoffteile, Handapparate, Displays, Tasten, AS Kabel.

Bei Bedarf nehmen Sie doch bitte [Kontakt](#) mit uns auf.

Lieferung: Ab Werk und bei Zahlung per Vorkasse abzüglich 2% Skonto. Alle Preise zuzüglich 16 % MwSt.

Dieses Angebot ist freibleibend, Vorabverkauf vorbehalten. [AGBs](#)